



RFID læser/skriver til CU

ANVENDELSE

Anvendes som RFID opdateringsstation, hvor der anvendes offline Aperiolåse.

Anvender man sin nøglebrik eller nøglekort ved en online-lås, bliver alle data automatisk opdateret hver gang man oplåser en dør.

Anvender man offline Aperiolåse, bliver data ikke automatisk opdateret. I sådanne tilfælde er det derfor nødvendigt at få opdateret data i nøglebrik/kort via en RFID læser/skriver.

OPDATERING

En opdatering sikrer, at nøglebrik/kort fortsat giver adgang til døre med offline Aperiolåse.

PLACERING

RFID læser/skriver placeres typisk ved indgangsdør, på gangen eller i kantinen. Placeres den ved indgangsdør, kan den også fungere som RFID læser til dørcentral.

SPECIFIKATIONER

Varenummer	15026
Frekvens	13,56 MHz
Dataoverførsel	RS232
Driftstemperatur	-20° til +30° C
Dimensioner	141 x 65 x 30 mm
Materiale	Rustfrit stål
Kabellængde	2,5 meter